

Rufnummernzuweisung tplink Archer VR2100v

Zuweisung Ihrer Rufnummern zu den Endgeräten

HINWEIS:


Sofern Sie einen tp-link Router verwenden, welcher nicht durch uns zur Verfügung gestellt wurde, müssen Sie vorab Ihre Rufnummern selbst eingerichtet haben.

Bitte achten Sie immer auf einen aktuellen Firmware-Stand Ihres Routers.

Rufnummernzuweisung tplink Archer VR2100v

Schritt 1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie in die Adresszeile **tplinkrouter.net** oder **192.168.1.1** ein, um die Benutzeroberfläche zu öffnen.




Schritt 2

Wählen Sie in den oberen Reitern den Punkt **Basiseinstellungen** aus.



Schritt 3


Wählen Sie auf der linken Seite **Telefonie** und danach **Telefoniegeräte** aus.



Rufnummernzuweisung tplink Archer VR2100v

Schritt 4

Nun klicken Sie auf der rechten Seite bei dem gewünschten Gerätenamen auf das Symbol im Feld **Bearbeiten**.




Schritt 5

Nun können Sie für dieses Gerät eine **Nummer für ausgehende Anrufe** festlegen.

Des Weiteren können Sie unter **Nummer für eingehende Anrufe** die Häkchen entfernen, welche **nicht** auf diesem Gerät klingeln sollen.

Klicken Sie nun auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu übernehmen.

Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Rufnummernzuweisungen.



Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Nutzung unserer Dienste!